

# Eクール(水冷熱交換器)オプション

# **Ⅲ** 別置セット(PHEW-BS1<u>)取扱説明書</u>

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。 ご使用の前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 (この説明書は、必ず保管しておいてください)

## 安全のための注意事項

施工、使用(操作・保守・点検)の前に必ずこの取扱説明書とその他の注意書きをすべて熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。この取扱説明書では、安全注意事項のランクを「危険」「注意」として区別してあります。

^	
/ ! \	
( ' '	
\•/	
~	

危険

取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、死亡又は重傷を受ける可能性 が想定される場合



注意

取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害を受ける可能性 が想定される場合、及び物的損害だけの発生が想定される場合。

なお、 注意

に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。

いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

## ■施工上のご注意

# € 危険

- ・電気工事(取付・施工)は有資格者が行ってください。
- ・電気工事は、「電気設備に関する技術基準」及び「内線規定」を厳守し、必ず専用の電源回路としてください。
- ・取付、設置は取扱説明書に従って確実に行ってください。
- ・取付は重量に十分耐える所に確実に行ってください。
- ・電線接続の際、端子ねじは確実に締め付けてください。発熱・火災の恐れがあります。

# ■使用上のご注意

# ● 危険

- ・製品の故障が原因で人命及び社会的に重大な影響を与える恐れがある場所には使用しないでください。
- ・感電防止のため、必ず接地(アース)してください。

# ⚠ 注 意

- ・保守、点検は専門知識を有する人が定期的に行ってください。
- ・製品に衝撃、応力を加えないでください。
- ・清掃やメンテナンスの時には必ずEクール本体への通水を止めてから作業を行ってください。
- ・配管接続及びメンテナンス部品のねじ込みを行う際は確実に締め付けてください。
- ・長期間の使用で接続部などが傷んでいないか、定期的に点検してください。
- ・次のような場所では使用しないでください。
  - ・高温となる場所・高湿となる場所・腐食性ガスのある場所・可燃性ガスのある場所・可燃性ガスが漏れる恐れのある場所・振動、衝撃がある場所・導電性塵埃(カーボン繊維・金属粉など)のある場所・塩分を多く含んだ場所・ノイズ(電界、磁界)の強い場所・冷却水が凍結する恐れがある場所

# ■適用機種


- Eクール(水冷熱交換器)側面取付型 PHEW 150K(高機能タイプ)
  PHEW 200K(高機能タイプ)
- 注)別置セットには、Eクール(水冷熱交換器)本体は含まれておりません。

# ■仕様(製品組立後)

品 番		PHEW-BS1
寸 法(ヨコ×タテ×フ	'カサ)	$385 \times 1250 \times 320$ mm
質 量		$23.5 \mathrm{kg}$
使用温湿度		温度:5~60℃ 湿度:85%R.H 以下
冷却能力(注1)	PHEW-150K 取付時	約 1000W
(50/60Hz) PHEW-200K 取付時		約 1500W

注1:キャビネット内温度乾球 35  $\mathbb{C}$  、Eクールへの冷却水温度 20  $\mathbb{C}$  の条件にて、付属のダクトを約 1  $\mathbf{m}$  (直線的) に伸ばして使用した場合の能力目安。

#### ■外観




#### ■構成部品

	部品名	数量
1	上部ユニット	1セット
2	下部ユニット	1セット
3	付属品	1式

#### ●付属品

	部品名	数量
1	φ 125 ダクト	2本
2	φ125フランジセット	4個
3	Eクール用断熱材	1枚
4	ワイヤーバンド	4個
5	バインド小ねじ (M5×12)	21本
6	フランジ取付用ナット (M5)	8個
7	グロメット	4個
8	結束バンド	6本
9	固定プレート	4個
10	取扱説明書	1部

# ■各部名称



# ■用途

・本製品はダクトを介して、Eクール(水冷熱交換器)からキャビネットへ送風を行うためのオプションです。取付スペースが確保できない場合や、局部冷却を行いたい場合にご利用ください。ダクトの長さは約350mmから1000mmまでの範囲で伸縮可能です。

#### ■設 置

- ・Eクール(水冷熱交換器)本体がメンテナンス可能な向きに設置してください。
- ・点検、清掃が容易な場所で、水平な床面に設置してください。
- ・別置セットとEクール本体を組み立てる前に必ず部品が揃っているか確認してください。

#### ●アンカー固定


- 1. アンカーボルトの施工は(図1)の取付ピッチを参考にして、確実に施工を行ってください。
- 2. 下部ユニット底面のアンカーボルト取付用穴 $4-\phi14$ を使用し、M12のアンカーボルトにて床面に固定してください。(図2)

	最小埋め込み深さ
ボルト径M12	5 0 m m

- 3. アンカー固定する際には下部ユニットの正面パネル又は 側面パネルを外して作業してください。(図3)
- 注)各パネルは配管、配線作業終了後必要に応じ取付けして ください。

#### ●製品の組立て

- Eクール(別売り)の取付け面中央付近(上面から325mm の位置)に付属のEクール用断熱材を貼付けてください。 (図4)
- 2. 上部ユニットを下部ユニットに載せ、付属のバインド小ねじ( $M5 \times 12$ )5本にて確実に固定します。(Q5)
- 注)上部ユニットを載せる際に、下部ユニット上面に貼って ある断熱材を挟み込まないようご注意ください。また、 取付けの向きにご注意ください。(図5)
- 3. Eクールのドレンパイプ部、及び配管接続部を下部ユニット上面の抜き穴に合わせて載せ、上部ユニット側へ押し付けて別置セットにEクールを取付けてください。 (図 6)
- 4. 上部カバーを取外し、Eクールに付属の取付用ナット (M6)8個で上部ユニットに確実に固定してください。 詳細は、Eクールの取扱説明書を参照してください。 (図7)
- 注) 上部カバーは、配線作業終了後に取付け願います。




バインド 小ねじ

挟み込み

注意

Eクール用



#### ●Eクールへの配線

- 注) Eクールへの結線及び適用電線径に関する詳細はEクール の取扱説明書を参照してください。また、電源電圧はEク ールの選定機種に従ってください。
- 1. 上部ユニット内にあるグロメット部分を貫通させ、配線を 行ってください。(図8)
- 注) 電線保護のため、キャブタイヤコードの使用を推奨します。
- 2. 下部ユニット背面にある抜き穴(4箇所)を利用して配線 する場合は、付属のグロメットを使用して配線を保護して ください。また、配線などに使用しない抜き穴については 付属のグロメットで塞いでおいてください。
- 3. 付属の結束バンド及び固定プレートを利用して配線を固定 してください。(図8)
- 4. ダクト内を通して、キャビネット内から電源を取ることも可能です。
- 注) 冷風温度によりダクトが結露するような環境では、ダクト 内配線をしないでください。
- 5. 上部ユニット、及び下部ユニットの各パネルに付いている スタッドボルト (M5) を使用してアース接続を行ってく ださい。(図9)
- 6. 配線を別置セット内部で中継する場合、下部ユニット背面 (内側面) に端子台取付け用の板が設けてあり、弊社標準 品の端子台が取付け可能です。(図10) 端子台の取付けには、M4(長さ10~16mm)ねじを


## ・取付可能な端子台(弊社標準品)


品名記号	端子ねじ径
TBE-26 (6P)	M 4
TBE-28 (8P)	M 4

#### ●Eクールへの配管接続


使用してください。

- 注)Eクールへの入水及び出水口の配管接続に関する詳細は、 Eクールの取扱説明書を参照してください。
- 1. Eクールの入水及び出水口は、下部ユニットの上面パネル (内側面) のラベルで確認し、間違いのないよう接続して ください。(図10)
- 2. ブレードホース等により配管を行う場合は下部ユニットの 側面パネルを外して、ご使用ください。(図11)
- 3. 側面パネルを外して配管できない場合は、下部ユニット背面の抜き穴(4箇所)を利用して配管することも可能です。
- 注)ホース表面が板金に擦れ、水漏れの原因となる場合があり ますのでご注意ください。






(図10) 下部正面パネル無し





(図11) 下部右側面パネル無し

#### ●ダクト接続


- ・ダクトの長さ違いや材質違いについては別途お問合せください。
- 1. 付属の φ125 フランジセットを上部ユニットに取付けてくださ い。1箇所当たり付属のバインド小ねじ(M5×12)4本に て確実に固定してください。(図12)








3. フランジ面とキャビネットに隙間ができる場合は、コーキング材などでシーリング処理 を行ってください。




3. 付属の φ125 ダクトをフランジ部に差し込み、付属のワイヤ ーバンドで固定してください。(図14)

- 注) 1. ワイヤーバンドの締付けが弱いとエアー漏れやダクト 脱落の原因となりますので確実に締め付けてください。
  - 2. 付属のダクトは、約 350mmから 1000mmまで伸縮が 可能です。 350mm以下で使用したい場合は、必要な 寸法にカットして使用してください。
  - 3. ダクトを伸ばして使用する場合、無理に引張ると破損の 原因となりますのでご注意ください。
  - 4. ダクトの最小曲げ半径は、R=120mmですが、ダクト の曲げはできる限り大きくとってください。曲げ半径が 小さいとEクールの冷却能力低下につながります。
  - 5. 周囲環境が高温多湿の場合、冷風排気側のダクトが結露 することがありますので、結露防止に断熱材などを巻い て使用してください。


#### ●下記のようなダクト接続はしないでください。








4-Ø7抜き穴、又はM5




(図14)



極端にきつい例


#### ●延長用サーミスタ(Eクール オプション)の接続

- ・キャビネット(制御盤など)内の温度を正確に管理するため必ず別売りの延長用サーミスタを使用してください。延長用サーミスタを使用しない場合、正確に動作しないことがありますので、ご注意ください。
- 注) 1. 延長用サーミスタとEクールの接続方法に関する詳細は、 延長用サーミスタの取扱説明書を参照願います。
  - 2. ダクト内配線を行う場合は、上側のダクト(吸気側)を 通してください。
  - 3. 延長用サーミスタの電線余長分がEクール吸気口に入り 込まないようにしてください。
  - 4. 先端部分が発熱源に接触しないよう設置してください。



#### ■運転確認

- ・Eクールの取付け及び配線終了後、電源スイッチをオンにしておいてください。
- 注)Eクール取扱説明書に従い、電源ラインに漏電ブレーカを設け、そこで入切を行ってください。
- ・Eクールの取扱説明書に従い、操作パネル部にて試運転(連続運転)操作を行ってください。
- ・キャビネット内に下側ダクト(排気側)から風の吹出しがあることを確認してください。



- ・通常の運転モードへ戻して、操作パネルの表示内容を確認してください。
- ・警報出力(表示)された場合は、Eクールの取扱説明書に従い警報の種類を確認し、適切な処置をして ください。

#### ■保守点検

- ・本製品を設置完了後、Eクールの取扱説明書に従いEクール本体の保守点検を実施してください。
- ・別置セットは各部の腐食やダクトの破れが無いか、3~6ヶ月ごとに定期的な点検を行ってください。

施工業者名 **TEL**施工年月日 年 月 日

仕様等、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。 また、ご不明な点がありましたら弊社技術相談室にお問い合わせください。

この取扱説明書の内容は2008年5月現在のものです。

B893766922



技術相談室/愛知県愛知郡長久手町蟹原 2201 番地 TEL〈0561〉64-0152(代)